



# Drift- och skötselinstruktion System Sky Vent och Smoke Vent

## Installation

Noggrann genomgång av samtliga brandgasventilatorer utföres omedelbart efter installation varvid i systemet ingående komponenters funktion kontrolleras.

## Underhåll

Underhåll utföres enligt SS 883007.

## Skötsel

Kontroll av systemets funktion sker genom att lösa ut larmfunktionen i styrcentralen. Försäkra dig om att eventuellt externt larm är urkopplat innan prov sker. Kontrollera att brandgasventilatorn öppnar i brandposition, öppningsvinkel minst 140°, återställ larm och stäng brandgasventilator. Kontrollera att brandgasventilator är stängd.

Vid felindikering i brandtryckknapp och styrcentral se installationsanvisning i styrcentral och följ vidare instruktioner.

Vid rengöring av kupol användes ljummet vatten och mild tvållösning.