

PE^Q-ONDERVORST VOOR NOKCONSTRUCTIE



Dit hebt u nodig

- PE^Q-ondervorsten voor model Sneldek.

Gereedschap

- Duimstok en potlood;
- Hamer of tacker;
- Nagels of nieten.

Vorbereiding en advies

- Zorg dat de bovenkant van de ruiters 5 mm vrij blijft van de onderkant van de vorst;
- Monteer de bovenste panlat op de juiste afstand voor het toegepaste panmodel. Een PE^Q-ondervorst is voor een éénzijdige toepassing, dus voor een zadeldak voert u de toegelichte stappen voor beide zijden uit;
- PE-q-ondervorsten kan alleen op de nok toegepast worden.

Verwerkingsstappen



1

Op de PE^Q-ondervorst zijn maatlijnen aangebracht die u op elkaar in het hart van de ruiters aanbrengt, gerelateerd aan de dakhelling. Leg de PE^Q-ondervorst op het hart op de ruiters. Bevestig de PE^Q-ondervorst met nieten of nagels op de ruiters.



2

Druk de vorst aan tot op de ruiters en bevestig hem met de daarvoor bestemde Euro-vorststaken of schroeven. Werk de nok op deze manier verder af.