

PE⁹-ondervorst voor nokconstructie



Dit hebt u nodig

- PE⁹-ondervorsten voor model Sneldek

Gereedschap

- duimstok en potlood
- hamer of tacker
- nagels of nieten

Vorbereiding en advies:

- zorg dat de bovenkant van de ruiters 5 mm vrij blijft van de onderkant van de vorst;
- monteer de bovenste panlat op de juiste afstand voor het toegepaste panmodel.
Een PE⁹-ondervorst is voor een éézijdige toepassing, dus voor een zadeldak voert u de toegelichte stappen voor beide zijden uit.

Verwerkingsstappen



1
Op de PE⁹-ondervorst zijn maatlijnen aangebracht die u op elkaar in het hart van de ruiters aanbrengt, gerelateerd aan de dakhelling. Leg de PE⁹-ondervorst op het hart op de ruiters. Bevestig de PE⁹-ondervorst met nieten of nagels op de ruiters.



2
Druk de vorst aan tot op de ruiters en bevestig hem met de daarvoor bestemde Euro-vorst-haken of schroeven. Werk de nok op deze manier verder af.