

Produktový list:**PL1_06_02***Moravská taška Protector PLUS**Římská taška*

PULTOVÁ TAŠKA ZÁKLADNÍ 1/1 RO, MT PP

Použití: Pro zakončení pultové hrany

Taška pultu se připevňuje k latí vrutem do plastového pouzdra v polodrážce betonového lemu a příchytka ke druhé latí odshora. Taška pultu bývá většinou částečně přesazena přes pultovou hranu tak, aby bylo možné řádně osadit vnější obklad.

Barvy: v barvách základních tašek**Určeno pro model:** RO, MT PP**Připevnění:** 1 vrut a 1 příchytka**Rozměry:** 332 x 390 mm**Krycí šířka:** 300 mm**Krycí výška svislého lemu:** cca 105 mm**Výška svislého lemu:** cca 110 mm**Výřez svislého lemu:** 110 mm**Závěsná délka:** 370 mm*

* Vzdálenost střešních latí v pultové hraně je o 28 mm menší než vzdálenost střešních latí v ploše střechy.

Spotřeba: 3,3 ks/m pultové hrany**Výhody:** hospodárné a estetické řešení pultové hrany

rychlé pokládání

nenáročné na údržbu (oproti řešení pomocí klempířských výrobků)